

## Mini handleiding Becker Sensorcontrol

### De zonnecel bedienen

#### Uit/aan zetten

Druk kort op toets met het zonnetje. (als de LED groen kleurt is de automatische stand geactiveerd.) Druk vlak erna nog eens op de toets: de LED kleurt rood en de zonnecel is uitgeschakeld.

Het zelfde principe om de zonnecel terug te activeren.

Tip: als u éénmaal op de knop drukt ziet u de huidige stand van de zonnecel. (groen/rood)

### Instellen van de zonnecel

Open de zonnecel door het dekseltje 2mm met de klok mee te draaien. (Sluiten door 2mm tegen wijzers in te draaien)

Zet schakelt 4 naar boven om in instelmodus te gaan.

Doormiddel van het bovenste regelschroefje kan de drempelwaarde ingesteld worden. Draait u naar links wordt de zonnecel gevoelig voor zelfs weinig licht. Draait u naar rechts dan wordt de zonnecel minder gevoelig aan licht. Tijdens het draaien ziet u de LED van kleur wisselen. Is de LED rood gekleurd, dan is bij deze instelling teveel zonlicht gemeten en zullen de screens naar beneden gaan. Kleurt de LED groen, dan is er bij deze instelling nog te weinig licht en zal de screen omhoog blijven.

Zet schakel 4 terug naar beneden om uit instelmodus te gaan.

