

### Basisinstellingen

#### Uit/aan zetten

Druk kort op de + toets om de tijds klok uit te schakelen. Druk kort op de – toets om de tijds klok terug in te schakelen.

#### Uur instellen

Kort op SET drukken. Het uur knippert. Met + en – het uur juist zetten.

#### Datum instellen

Kort op de Dagtoets drukken. Datum wordt zichtbaar. SET drukken. Datum knippert. Met + en – de datum juist zetten. Druk op de Toets OP of NEER om te wisselen tussen dag, maand en jaar. Druk op SET om te bevestigen.

#### Zomer en wintertijd

Druk kort op SET.

Hou 10 seconden de Stoptoets en Toets OP tezamen ingedrukt om te veranderen naar zomertijd. (S)

Hou 10 seconden de Stoptoets en Toets NEER tezamen ingedrukt om te veranderen naar wintertijd. (W)

Druk op SET om te bevestigen.

### Tijdsschema instellen

1 Druk kort op **SET**. Het uur knippert.

2 Druk op de **Toets OP**. Het uur waarop de rolluiken omhoog gaan knippert.

3 Kies desgewenst de juiste dag met de **Dagtoets**. Tip: Druk op de dagtoets tot alle dagen knipperen. Zo stelt u de hele week tegelijk in.

4 Stel nu met **+ en –** het uur om de rolluiken te openen in.

5 Druk op de **Toets NEER**.

6 Stel nu met **+ en –** het uur om de rolluiken te sluiten in.

7 Bevestig door kort op **SET** te drukken.

Tip: U kan een rolluik uitschakelen op een enkele dag als u het uur op 00:00 instelt (OFF)

